

9BE5

Extractor e Instalador de Terminal del Tirante de la Dirección

- Extrae y reemplaza la junta axial
- Parte hexagonal en el extremo de la herramienta: trabaja con llave de 27mm y con llave de 1/2"



Item	L (mm)	L (inch)	Capacity Ømm	g	
9BE51	400	15-3/4	28~35	1635	1 / 10
9BE52	400	15-3/4	35~45	2140	1 / 10