

9BK11

轮胎铅子钳

— 用于钢圈轮胎平衡铅块的安装与拆除





Item	L (mm)	L (inch)	A (mm)	B (mm)	g	📦/🧊
9BK11	250	10	22	86	420	10 / 50