


34102-040M

Herramienta de Torque de Válvula de Neumático

- Predetermine la posición del torque para extraer e instalar los obturadores de válvulas correctamente
- Evite que un torque sobrecargado cause daño en el obturador del sensor de las válvulas
- El torque predeterminado es 0,45 N.m (4,0 Inch/lbs)
- Diseño ergonómico con mango PP





Item	g	
34102-040M	60	20 / 100