

10B0B

Llave de impacto para pinza de freno

— Uso para el montaje y desmontaje de la pinza de freno.

— conexiones roscadas en vehículos comerciales

— Diseñado con un DR. de 3/4", se puede usar con torque

— llaves para operaciones de apriete

— La fórmula de ajuste de torsión grabada con láser en el

— llave para calcular el par de ajuste correcto al

— apretando las fijaciones

Item	Size	Application	L (mm)	g	
10B0B-26	M26	DAF XF, XF95, XF105, XF106	220	580	1/24
10B0B-24	M24	SAF	215	580	1/24
10B0B-E18	E18	MAN TGL, TGM	215	580	1/24
10B0B-E20	E20	MAN TGL, TGM	215	580	1/24
10B0B-E24	E24	MAN TGA, TGS, TGX	220	580	1/24