

# 9AJ017

## 7 PC. Oxygen Sensor Socket Set

— 7 PC. special socket set for removing oxygen sensors

— Suitable for most vehicles : Volkswagen, BMW, PSA, Mercedes-Benz, Ford, etc…

—

| KT NO. | Part. | Size | mm | g |
|---|---|---|---|---|
| **9AJ4229** | | 1/2" | 29 | 530 |
| **9AJ3322** | | 3/8" | 22 | 266 |
| **9AJ4227** | | 1/2" | 27 | 256 |
| **9AJ3222** | | 3/8" | 22 | 262 |
| **9AJ3127** | | 3/8" | 27 | 251 |
| **9AJ4122** | | 1/2" | 22 | 200 |
| **9AJ3122A** | | 3/8" | 22 | 254 |





| Item | Kg | |
|---|---|---|
| 9AJ017 | 2.33 | 1 / 8 |



9AJ3122A

**3/8" 22mm 30mmL**



9AJ3127

**3/8" 27mm 74mmL**



9AJ3222

**3/8" 22mm 81mmL**



9AJ3322

**3/8" 22mm 90mmL**



9AJ4122

**1/2" 22mm 49mmL**



9AJ4227

**1/2" 27mm 85mmL**



9AJ4229

**1/2" 29mm 90mmL**