

9BK11

輪胎鉛子鉗

— 用於鋼圈輪胎平衡鉛塊的安裝與拆除





Item	L (mm)	L (inch)	A (mm)	B (mm)	g	📦/🧊
9BK11	250	10	22	86	420	10 / 50